


Junto para cumbrera Romana Egeo



Código	Color	Dimensiones mm	Placa a juego
GLRE15		50x70x1500	RE031GOP - RE042GOP - RE052GOP - RE062GOP RE031ROP - RE042ROP - RE052ROP - RE062ROP RE031MOP - RE042MOP - RE052MOP - RE062MOP RE031BOP - RE042BOP - RE052BOP - RE062BOP

Material: Gomma

Características: Accesorio útil para garantizar una mayor estanqueidad al agua y al aire.

Instalación: La instalación de las juntas para cumbreras es una operación muy sencilla, que permite sellar la cumbrera en las ondas laterales. Las juntas deben aplicarse entre la placa y la parte inferior de la cumbrera; se recomienda colocar la junta lo más cerca posible del borde exterior para permitir la máxima compresión y, por lo tanto, la mejor impermeabilización de la cubierta (fig. 1). Montaje de la junta: limpiar bien la superficie de la placa con un producto no agresivo, colocar el lado adhesivo de la junta hacia la placa y, después de retirar la protección, fijarla con una ligera presión (fig. 2). Colocar la cumbrera sobre la junta y perforar con una broca de 10 mm. Para optimizar la estanqueidad, el agujero debe realizarse en la parte superior de la onda de la placa y en el centro de la junta (fig. 3). Fijar la cumbrera, la junta y la placa rústica a la estructura portante con una tapa plana con tornillos de 150 mm (fig. 4).

